



세트 내용 메가 디파이터 드래곤 1
사용설명서 1



파이터(로봇) 모드

드래곤 모드

▲ 주의사항

보호자께서는 반드시 읽어주시시오

- 37개월 미만 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 작은 부품이 포함되어 있습니다. 질식의 우려가 있으니 부품을 잃어버리지 않도록 주의하십시오.
- 눈에 넣으면 프렌드아이트게 가시제가 용출될 수 있으니 입에 넣지 마세요.
- 제품 개봉 후 제품을 고장하기 위해 사용용 표정개(눈, 비늘, 무늬 고정대 등) 등은 즉시 내리주십시오.
- 보호자가 주의를 기울일 수 있는 범위 안에서 어린이가 제품의 사용방법에 대해 충분히 이해한 후 놀이하도록 해주십시오.
- 놀이가 끝난 후 반드시 부모님께서는 어린이가 다치지 않도록 제품을 안전한 곳에 보관해 주십시오.
- 적절성, 특히 온도가 높거나 낮은 곳에 오랫동안 방치해두지 마십시오.
- 말머드라거나 무리한 흔들림을 가하지 마십시오.
- 안전을 위해 파는, 변형된 장난감은 사용하지 않아 주십시오.
- 시판이나 동물을 향해 제품을 휘두르거나 던지는 난폭한 놀이를 하지 않도록 주의하십시오.
- 적절성 혹은 금지해 있는 제품에 무리한 힘을 가하거나 강제로 작동시키면 고장 및 오작동, 부상의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 승용 제품이 아닙니다. 제품에 타거나 기대지 마십시오.
- 가동 부분, 부착 부분에 무리한 힘을 가하여 손이 끼이지 않도록 주의하십시오.
- 본 제품은 경질된 부품으로 구성되어 있습니다. 끝에 격시거나 타일하거나 임의로 분해하지 마세요.

▲ 경고




- 3세이하 사용금지
- 입에 넣지 마시오.

소비자 상담실


경기도 포천시 내촌면 금강로 2048-72
TEL: 070-4362-4679

YouTube 다이노코어 | www.dino-core.com
DinoCore@TUBAn.All Right Reserved.
**설명서는 버리지 말고 보관해주세요.




발작 소리가 날 때까지 눌러주세요.

발작 소리가 날 때까지 눌러주세요.



드래곤 모드 변신 완료~!



※ 디파이터 드래곤의 날개는 탈부착이 가능합니다.



파이터(로봇) 모드

드래곤 모드

드래곤 모드에서 파이터(로봇)모드로 변신은 설명서의 역순으로 진행해 주세요.